

DÉSOXYDANT - PASSIVANT

# DESO CLEAN

Prêt à l'emploi



**MEDICLEANLAB**

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

## DESCRIPTION

DESO CLEAN est une émulsion conçue spécialement pour :

- La désoxydation des métaux ferreux.
- Le dérouillage et la phosphatation simultanée par mutation des oxydes de fer.

## MODE D'EMPLOI

DESO CLEAN est prêt à l'emploi.

- Bien brosser la surface métallique à traiter et veiller à éliminer toutes traces de graisses.
- Appliquer généreusement **DESO CLEAN** à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur.
- Il est important que la couche de soit bien sèche avant l'application de la peinture.

## AVANTAGE

DESO CLEAN élimine le risque de réapparition des piqûres de rouille sur les supports récemment peints.

- L'application des peintures, vernis, laqués, résine, épécote, minium ainsi que toutes galvanisations, zingage et cuivrage sur les surfaces traitées par gagnent en adhérence.

## SÉCURITÉ



- Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.
- Stocker le produit à l'abri du soleil ou de toutes autres sources de chaleur.
- Conserver sous clés et hors de portée des enfants.
- C : Corrosif

## CONDITIONNEMENT

Cartons : 12 x 1 Litre

Cartons : 4 x 5 Litres

**Couleur**

**Incolore**

**pH  
à 20°C  
<1**

**Densité  
à 20°C  
1.15±0.02**

**Aspect**

**Liquide**



[www.mediclean.tn](http://www.mediclean.tn)

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +( 216 ) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.