

# SOLUTION DE PASSIVATION APRÈS DÉCAPAGE

# PASSINOX

Concentré



**MEDICLEANLAB**

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

## DESCRIPTION

**PASSINOX** est une solution de passivation pour les surfaces en acier inoxydable après soudage ou traitement thermique qui permet une protection contre la corrosion .

## COMPOSITION

Produit à base d'acide nitrique et d'inhibiteurs de corrosion.

## MODE D'EMPLOI

- Appliquer **PASSINOX** dilué à 20 % par mouillage ou trempage selon les pièces.
- Laisser agir environ 30 min .
- Rincer au jet d'eau haute pression .

## SECURITE



- Le port de vêtement anti acide , gants et lunettes est obligatoire.
- Bien fermer le bouchon après l'utilisation .
- Corrosif et toxique

## STOCKAGE

Stockage à l'abri du soleil ou de toute autre source de chaleur.

## CONDITIONNEMENT

Cart : 4 X 5 Litres .

**Couleur**

**Incolore**

**pH  
à 20°C  
≤1**

**Densité  
à 20°C  
1.2±0.02**

**Aspect**

**Liquide claire  
inodore**



[www.mediclean.tn](http://www.mediclean.tn)

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +( 216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.