

PEROCLEAN



MEDICLEANLAB

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

DÉSINFECTANT DE SURFACES - CONCENTRÉ

www.mediclean.tn

APPLICATION

Traitement hygiénique et désinfection des surfaces et sols.

DESCRIPTION

Solution à base d'acide péracétique pour la désinfection des surfaces.

Peroclean dilué à 3% est efficace contre les bactéries, levures, moisissures, virus et spores.

AVANTAGES

- Sans alcool
- Rapide et efficace
- Actif à basse température
- Moins corrosif que les liquides à base d'aldéhyde
- Il n'est ni rémanent ni polluant.
- Pas de résidus toxiques.

COMPOSITION

- Peroxyde d'hydrogène
- Acide acétique
- Stabilisateurs

MODE D'EMPLOI

- Diluer le produit à 3% avant toute application.
- Préparation des solutions : ajouter le produit dans l'eau froide, en respectant l'ordre eau puis produit
- S'utilise sur les surfaces préalablement nettoyées.
- Appliquer en quantité suffisante
- Temps de contact : 5 à 20 minutes

SÉCURITÉ

- Éviter tout contact avec les yeux.
- Maintenir hors de portée des enfants.

COLEUR
INCOLORE

STOCKAGE
ENTRE
5 ET 35°

DENSITÉ
1.28 ± 0.05
À 20°C

ASPECT
LIQUIDE

