

DÉROUILLANT - DÉCALAMINANT - PHOSPHATANT

DD CLEAN

Prêt à l'emploi

MEDICLEANLAB

PRODUITS POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET FLUIDES CALOPORTEURS

DÉSCRIPTION

DD CLEAN est spécialement conçu pour la phosphatation à froid des surfaces métalliques. Le pouvoir actif de DD CLEAN agit par mutation des oxydes de fer, il dérouille et phosphate simultanément et ne provoque aucune occlusion sur les surfaces métalliques.

MODE D'EMPLOI

DD CLEAN s'utilise pur ou dilué jusqu' à 20% son volume d'eau.

Bien brosser la surface métallique à traiter et veiller à éliminer toutes traces de graisses.

Il est important que la couche de DD CLEAN soit bien sèche avant l'application de la peinture.

UTILISATION

Dérouillage, décalaminage et phosphatation au pinceau ou au pistolet des bacs et des constructions métalliques.

Décalaminage et phosphatation par trempage des pièces et des collecteurs.

AVANTAGE

DD CLEAN forme une couche protectrice qui élimine le risque de piqûres de rouille, constaté généralement après quelques mois de l'application de la peinture.

L'application des peintures, vernis, laqués, résine, épiscote, minium ainsi que toutes galvanisations, zingage et cuivrage sur les surfaces traitées et phosphatées par DD CLEAN réussissent et gagnent en adhérence.

SÉCURITÉ



- Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.
- Stocker le produit à l'abri du soleil ou de toutes autres sources de chaleur.
- Conserver sous clés et hors de portée des enfants.
- Corrosif

CONDITIONNEMENT

Fût : 20 litres.

Couleur

Jaunâtre

pH
à 20°C

<1

Densité
à 20°C

1.36 ± 0.02

Aspect

Liquide



www.mediclean.tn

Produit par : Laboratoire MEDICLEAN | 33 Rue de l'aéroport - 2036 - la soukra - Tunisie / Tel.: +(216) 70 241 772

Important : Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations dont l'utilisation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités quand aux conséquences résultant du non respect du mode d'utilisation et aux facteurs qui échappent à notre contrôle.